

# Jahvati kasutusjuhend

Toote nr 85 91 93

Kasutusjuhend pakub väärtuslikke näpunäiteid uue seadme kasutamiseks. Need võimaldavad Teil kasutada kõiki funktsioone ning aitavad vältida arusaamatusi ja kahjustusi. Palun võtke endale aega selle juhendi hoolikaks läbilugemiseks ja hoidke see edaspidiseks kasutuseks alles.

- 1 Täitelehter
- 2 SISSE-/VÄLJA-lüliti
- 3 Mootoriplokk
- 4 Kiirlukk
- 5 Kogumisnõu
- 6 Sõel, auguläbimõõduga 1,5 mm
- 7 Sõel, auguläbimõõduga 3 mm
- 8 Sõel, auguläbimõõduga 4 mm
- 9 Tolmukate (puudub pildil)



## Ohutusjuhised

Lugege ohutusjuhised läbi ja tehke need endale selgeks. Ärge töötage jahvatiga, kui Te pole kasutusjuhendist aru saanud.

- Veenduge, et tüübisildil toodud tööpinge vastab Teie kasutuses olevale võrgupingele.
- Piiratud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimetega isikud ei tohi masinat kasutada, v.a pädeva isiku juhendamise ja järelevalve all.
- See masin pole mänguasi ega tohi sattuda laste kätte. Ärge jätke masinat mitte kunagi kasutamise ajal järelevalveta. Hoidke see lastele või järelevalvet vajavatele isikutele kättesaamatus kohas. Et masin ei satuks mängimiseks laste kätte, tuleb lapsi valvata.
- Masin ei ole mõeldud pidevaks tööalaseks kasutamiseks. See on ette nähtud kasutamiseks vaid suletud ruumides või sellistes kohtades nagu kaupluste köögid, kontorid ja muud töökeskkonnad; talumajad; klientide poolt hotellides, motellides jm majutusasutustes, *bed and breakfast*-tüüpi majutusasutustes. Muul moel kasutus ei ole otstarbekohane.
- Kasutage töötamise ajal kuulmekaitseid.
- Kasutage jahvatit vastavalt sellele juhendile ja ainult selleks ettenähtud otstarbel vilja, kaunviljade ja muude loomasööda komponentide purustamiseks.
- Ärge jahvatage masinaga muid asju, koostisaineid ega tervistkahjustavaid tooraineid.
- Ärge mitte kunagi käitage jahvatit tühjalt.
- Hoidke tööpiirkond ja jahvati kõik osad puhtana.
- Kasutage jahvatit ainult kõval ja turvalisel alusel.



## **Tõrgete, kahjustuste ja füüsiliste vigastuste vältimiseks järgige palun järgmisi ohutusjuhiseid:**

- Kasutage jahvatit ainult järelevalve all.
- Kontrollige jahvatit ja selle elektriühendusi kahjustuste osas ning ärge kasutage jahvatit, kui selle mootor või juhe on katki.
- Enne pistiku seinast väljatõmbamist veenduge, et jahvati on välja lülitatud.
- Ärge kasutage jahvatit, kui olete tarvitanud alkoholi, ravimeid, narkootikume või kui olete haige või väsinud.
- Ärge liigutage ega transportige jahvatit kasutamise ajal.
- Ärge jätke jahvatit niiskuse kätte ega kastke seda vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge hoidke jahvatit plahvatusohtlikes kohtades.
- Arvestage pärast jahvati väljalülitamist selle lõplikuks seiskumiseks kuluva reageerimisajaga.
- Kontrollige jahvatit ja elektriühendusi mis tahes kahjustuste osas ning ärge kasutage seda, kui jahvati või juhe on katki.
- Lülitage masin välja, kui seda ei kasutata, töötamise lõpetades ja enne hooldustöid ning ühendage toitejuhe võrgutoitest lahti.
- Elektrilise või mehaanilise tõrke korral lülitage jahvati otsekohe välja ja ärge seda kauem kasutage.
- Ärge kandke jahvatit toitejuhtmest kinni hoides. Vältige toitejuhtme kokkupuudet kuumuse, teravate servade ja liikuvate osadega.
- Ärge kandke ehteid ega lohvakaid riideid. Pange pikad juuksed kinni.
- Ärge võtke jahvatit ise lahti ega püüdke seda parandada. Laske masinat parandada spetsialistil või võtke ühendust meie klienditoega. Kasutage alati originaalvaruosi.
- Masin on mõeldud kasutamiseks merepinnast kuni 2000 m kõrgemal.

### **Jahvati ülespanek**

- Valige jahvatiga töötamiseks sobiv ja kuiv töökoht. Kasutage jahvatit ainult kõval ja tasasel aluspinnal.
- Veenduge, et jahvati on töötamise ajaks asetatud seintest ja teistest esemetest piisavalt kaugemale.
- Hoidke jahvatit alati kuivana. Ümbritsev töökeskkonna temperatuur peaks olema 0–40° C.
- Pakendage jahvati hoolikalt lahti ja hoidke pakkematerjal lastele kättesaamatus kohas. Lämpumisoht!

### **Näpunäited**

- Kasutage jahvatamiseks ainult puhast, mustuse ja kivideta jahvatist.
- Vastasel juhul võite peenestit kahjustada.
- Ärge kasutage jahvatit, kui see on tühi.

- Jahvatage ainult kuiva jahvatist.
- Ärge jahvatage juba jahvatatud loomasööta teist korda.

### **Kokkupanek ja kasutamine**

1. Pöörake mootoriplokk (3) kummuli ja kinnitage soovitud sõel (6, 7 või 8) liblikkruviga mootoriploki külge.
2. Nüüd pöörake mootor ümber ja asetage mootoriplokk kogumisnõule (5).
3. Lukustage mõlemad osad teineteisega kiirlukkude (4) abil.
4. Asetage täitelehter (1) mootoriplokile. Lukustage täitelehter kaasasoleva kinnitusvahendiga (vaherõngas, lukustusrõngas, tiibmutter).
5. Täitke lehter jahvatisega ja katke seejärel tolmu kattega, et vältida üleajamist töö käigus.
6. Jahvati sisselülitamiseks torgake pistik pistikupessa ja vajutage SISSE/VÄLJA-lülitit (2). Kasutamise ajal kandke kuulmekaitseid.
7. Pärast töö lõpetamist lülitage mootoriplokk välja ja eemaldage jahvatatud loomasööd. Arvestage pärast jahvati väljalülitamist mootori seiskumiseks vajamineva reageerimisajaga.

### **Puhastamine**

- Enne jahvati puhastamist ühendage toitepistik lahti.
- Puhastage alati kõik jahvati osad enne ja pärast igat kasutuskorda.
- Ärge puhastage jahvatit vee ega tugevatoimelise puhastusainega, vaid kasutage puhastamiseks ainult kuiva lappi, vajadusel niisket lappi või pehmet harja.
- Hoiustage jahvatit kuivas kohas ning kaitske seda tolmu ja määrdumise eest. Ärge hoidke seda otsese päikesevalguse käes.
- Hoidke see lastele või järelevalvet vajavatele isikutele kättesaamatus kohas

### **Tehnilised andmed**

Nimipinge:	<b>230 V~</b>
Sagedus:	<b>50 Hz</b>
Nimivõimsus:	<b>600 W</b>
Mootori kiirus tühikäigul:	<b>19 000 min<sup>-1</sup></b>
Kogumisnõu mahutavus:	<b>15 l</b>
Täitelehtri mahutavus	<b>10 l</b>
Mõõtmed	<b>58 x 36 x 33 cm</b>
Kaal	<b>4,4 kg</b>
Sõelaaugu läbimõõt	<b>1,5; 3; 4 mm</b>
Jahvatustootlikkus	<b>1,5 mm sõelaauk = 70 kg/h</b> <b>3 mm sõelaauk = 130 kg/h</b> <b>4 mm sõelaauk = 180 kg/h</b>

Kaitseklass **IPX3**