LABU - LABU BUCHRUCKER GMBH

A-4100 Ottensheim . Aschacher Straße 1 . Tel. +43 (0)7234 / 833 04 . Fax 833 06 . office@labu.at . www.labu.at

JUHEND - PASTÖRISAATOR DUO

Ohutuks kasutamiseks palun loe juhendit hoolikalt:

1. Mahuti tuleb paigaldada vähemalt 1m kõrgemale kui pastörisaator. Juhul kui soovite puhast mahla pastöriseerida, tuleb saadus eelfiltreerida.

2. Lisa pastörisaatorisse 3-4 liitrit vett. Selleks eemalda kaas keerates ligikaudu 90 kraadi. Seejärel aseta potti kütteelement ja toru-soojusvaheti. Ainult elektritoitel töötava küttekeha suudab pastöriseerida ligikaudu 30l/h.

3. Kui soovite seadme tootlikkus tõsta siis asetage pastörisaator lisaküttekeha peale nt. elektri, puu- või gaasipliit. Sõltuvalt lisaküttekeha võimsusest on võimalik tootlikkus 50-60l/h.

4. Avage mahla mahuti ventiil ja täitke toru-küttekeha. Lülitage küttekehad tööle maksimaalses asendis. Pange valmis proovinõu, millesse saate lasta kuuma mahla testimaks kas sobiv temperatuur on saavutatud või mitte. Kuuma mahla villimistemperatuur peab jääma vahemikku +75C …+80C. Jooksvat villimise temperatuuri näete villimispüstoli küljes olevalt termomeetrilt. Sobivat temperatuuri tuleb kontrollida lastes mahlal püstolist välja voolata proovinõusse. Temperatuuri saate kontrollida reguleerides villimispüstoliga väljuvat vooluhulka.

   Kui mahutis olev vesi keeb, siis Te ei kasuta ära küttekehade võimsust ning peate suurendama villimispüstolis vooluhulka ehk teiste sõnadega villima kiiremini või vähendama küttekehade võimsust.

   Kui temperatuur langeb termomeetril villimise käigus kiirelt – peate vähendama vooluhulka või tõstma küttekehade võimsust.

   Kontrolli perioodiliselt vee hulka pastörisaatoris ja vajadusel lisa juurde.

5. Kui kasutate klaastaarat, siis tuleb taara desifitseerida +80c kuumas vees. Klaastaara võib puruneda juhul kui asetate villimisel oleva taara külmale pinnale. Taara tuleb villida lõpuni täis minimeerides hapnikku hulka.

6. Peale villimist tuleb toru-soojusvaheti koheselt puhastada kuuma veega. Muud osad puhastage tavaliste nõudepesu vahenditega. Peale puhastamist kuivatage seade.

   Ettevaatust – seade on väga kuum – põletuse risk!