

1. OHUTUS

⚠ OLULISED HOIATUSED

- **Töötab kõrgete temperatuuride ja auruga** - kandke alati kaitsevarustust
- **Ärge jätke järelevalveta** - hoidke läheduses tulekustutit
- **Tagage hea ventilatsioon** - kasutage hästi õhutatud ruumis
- **Laske jahtuda enne avamist** - aur põhjustab raskeid põletusi
- **Kontrollige jahutusvett** - vee puudumine kahjustab kondensaatorit

Nõutav kaitsevarustus:

- Kuumuskindlad kindad
 - Kaitseprillid
 - Kinnised jalatsid
-

2. ESMAKASUTUS JA KOKKUPANEK

Enne esimest kasutamist:

1. **Puhastage kõik osad** sooja seebiveega
2. **Tehke äädikapuhastus:**
 - Täitke mahuti 20% veega ja äädikaga (1:1)
 - Kuumutage 30-60 minutit
 - Laske jahtuda ja loputage hoolikalt
3. **Kuivatage kõik osad** täielikult

Kokkupanek:

1. Asetage tihendid õigesse asendisse
2. Kinnitage ülemine kolonn klambriga
3. Ühendage kondensaator jahutusveega
4. Kontrollige kõiki ühendusi

Jahutusvee ühendamise:

- **Sisend:** Ühendage külma vee voolik kondensaatori **alumisse** ühenduskohta
 - **Väljund:** Ühendage äravoolutoru kondensaatori **ülemisse** ühenduskohta
 - **Voolukiirus:** 2-4 liitrit minutis (reguleerige vastavalt vajadusele)
 - **Temperatuur:** Kasutage võimalikult külma vett (ideaalne 10-15°C)
-

3. KASUTAMINE

Ettevalmistus:

1. **Vee lisamine:**
 - Täitke mahuti 60-75% puhta veega
 - Ärge ületage 75% täituvust
2. **Taimematerjal:**
 - Puhastage ja kuivatage taimed
 - Tükeldage väiksemaks
 - Asetage ülemisse kolonni (ärge pakkige liiga tihedalt)

Destilleerimine:

1. **Käivitage jahutusvesi:**
 - Avage vesi ENNE kuumutamise alustamist

Vasest destilleerimisseade taimematerjali jaoks klamberühendusega

Kasutus- ja hooldusjuhend

- Kontrollige, et vesi voolab läbi kondensaatori
- Reguleerige voolukiirus nii, et väljuv vesi oleks leige (mitte kuum)
- 2. **Alustage aeglase kuumutamisega**
 - Optimaalne temperatuur: 95-100°C
 - Esimesed piisad 20-30 min pärast
- 3. **Jälgige protsessi:**
 - Hoidke püsiv temperatuur
 - Kontrollige jahutusvee temperatuuri
 - Koguge destillaat klaasanumasse
 - Protsess kestab 2-4 tundi
- 4. **Lõpetamine:**
 - Lülitage kuumutus välja
 - Hoidke jahutusvesi töös kuni aurud lõppevad
 - Laske täielikult jahtuda
 - Eraldage eeterlikud õlid taimevest

4. PUHASTUS JA HOOLDUS

Pärast igit kasutamist:

1. Laske seadmel jahtuda
2. Võtke osadeks lahti
3. Loputage kuuma veega
4. Kuivatage hoolikalt

Põhjalik puhastus (kord kuus):

- Kasutage äädika-vee segu (1:1)
- Eemaldage katlakivi
- Puhastage vask sidrunimahla

Hoiustamine:

- Kuivatage täielikult / Hoidke kuivas kohas / Komponentid eraldi

5. VEAOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Madal saagikus	Vale temperatuur	Hoidke 95-100°C
	Ummistunud kondensaator	Puhastage
	Ebapiisav jahutus	Suurendage vee voolukiirust
Halb maitse	Määrduvad seade	Tehke äädikapuhastus
	Ülekuumutamine	Vähendage temperatuuri
Lekkimine	Kulunud tihendid	Vahetage tihendid
Kuum destillaat	Liiga soe jahutusvesi	Kasutage külmemat vett
	Liiga väike voolukiirus	Suurendage voolukiirust

Garantii: 2 aastat tootmisdefektidele

Ei kata: väärkasutust, hooldusvigasid

Version 2.0 | Kehtiv alates: detsember 2024