

KÄYTTÖ- JA HUOLTOOHJE

Arvoisa asiakas

Kiitos, että valitsit biopolttimen.

Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa, näin vältät väärinkäytön seurauksena aiheutuneet vahingot ja vauriot. Säilytä käyttöohje huolellisesti tulevaa tarvetta varten. Noudata aina turvallisuusohjeita. Jos luovutat laitteen toiselle henkilölle, liitä sen mukaan myös käyttöohje.

Tämä biopoltin (missä käytetään polttoaineena bioetanolia tai geelipolttoainetta) on tarkoitettu ainoastaan koristetarkoituksiin, ei huoneen lämmitykseen.

Turvallisuusvaatimukset

Aseta biopoltin tasaiselle, vakaalle ja lämmönkestävälle alustalle. Noudata aina biopolttimen käyttö- ja turvallisuusohjeita. Biopolttimen täyttämisen aikana on tupakointi, syöminen sekä juominen kielletty. Biopoltin on asennettava huonekaluista, ikkunaverhoista ja muusta palavasta materiaalista ainakin 30 cm päähän ja katosta, valaisimista ja muista esineistä ainakin 1,5 m päähän. Biopoltinta ei saa siirtää, jos siihen on laitettu polttoainetta tai sytytetty palamaan. Älä jätä palavaa biopoltinta ilman valvontaa. Pysy biopoltimesta käytön aikana turvallisella etäisyydellä. Pidä lapset ja lemmikit biopoltimesta turvallisella etäisyydellä. Pidä biopoltin poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Polttoainetta ei saa niellä. Mikäli polttoainetta on vahingossa nieltä, on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä polttoaineen pakkaus tai etiketti.

Varo polttoaineen joutumista silmiin, limakalvoille ja ihoon. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Biopoltinta ei saa käyttää ruoanvalmistukseen. Älä polta biopolttimessa muita materiaaleja. Biopoltin ja sen osat lämpenevät käytön aikana ja ovat tulisia tulen sammuttamisen jälkeen jonkin aikaa. Ennen biopolttimen siirtämistä tai polttoaineen lisäämistä anna laitteen jäähtyä. Älä lisää polttoainetta biopolttimeen, jos siinä on tuli tai jos polttoainetankki on kuuma. Älä sammuta tulta vedellä! Oikeat laitteen käyttömenetelmät löydät alhaalla olevasta luvusta ”Käyttöohje”. Suosittelemme vahvasti, että pidät toimivan palosammuttimen biopolttimen käytön aikana ulottuvissasi.

Käyttöohje

Purkaa kaikki biopolttimen osat paketista. Poista kokonaan pakkausmateriaali. Älä käytä biopoltinta, jos laite tai polttoainetankki on vaurioitunut. Aseta biopoltin tasaiselle ja vakaalle alustalle. Tarkista, että laite pysyy vakaasti paikalla. Tarkista, onko kaikki turvallisuusvaatimukset täytetty. Poista polttoainetankki/polttorasia biopoltimesta ja täytä se polttoaineella. Sytytä tuli pitkällä sytyttimellä tai pitkällä tulitikulla. Sytyttämisen jälkeen ovat liekit aluksi keskikokoiset. Muutaman minuutin jälkeen liekit vahvistuvat.

Neuvoja

Tulen sammuttamiseen käytä aina tuotteen paketissa mukana olevaa terässammutinta. Laita teräskansi varovaisesti polttoainetankin päälle. Ilma ei pääse enää polttimeen ja tuli sammuu. Jos se on mahdollista, anna koko polttoaineen palaa loppuun, näin vältät polttoaineen räjähdysvaaraa seuraavan käytön aikana. Ennen biopolttimen käyttöä täytä varmasti polttoainetankki.

Puhdistus ja huolto

Enne huoltoa tai puhdistamista anna laitteen kokonaan jäähtyä. Älä käytä puhdistamiseen harjaa, teräslangoista valmistettua pesusientä eikä syövyttäviä puhdistusaineita. Puhdista laitteen pintoja ja osia pehmeällä kostealla pyyhkeellä, tarvittaessa voit käyttää mietoja puhdistusaineita. Polttoainetankkia puhdista säännöllisesti lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Ennen käyttöä anna kaikkien osien kokonaan kuivua.

Säilytys

Ennen biopolttimen varastointia tarkista, ovatko kaikki laitteen osat kokonaan jäähtyneet ja polttoainetankki tyhjä. Säilytä biopoltinta puhtaassa ja kuivassa tilassa.

Pakkauksen sisältö

- 1 biopoltin
- 1 polttorasia/polttoainetankki
- 1 terässammutin

Tekniset tiedot

- Paino: noin 0,940 kg
- Polttoaine: bioetanoli, geelipolttoaine
- Polttoainetankin tilavuus: noin 100 ml
- Maksimi palamisaika: noin 40-50 minuuttia

Jätehuolto

Poista ja lajittele pakkausmateriaali. Poista laite käytöstäsi voimassa olevia jätehuoltovaatimuksia noudattaen. Kysy tarkempaa tietoa paikalliselta viranomaiselta tai jätehuoltoyritykseltä. Älä kaada polttoainetta viemäristöön eikä pesualtaaseen. Vie polttoainejätteet vaarallisten aineiden keräyspisteeseen.

Maahantuojaja: Cider Mill OÜ; info@cidermill.eu Voit tilata lisää polttonestettä osoitteesta www.cidermill.eu Puh. +37253516054; Varasto 8/26 Pärnu 80010